


FHCTF/FHCTF-1



A	Краник фильтра
B	Головка фильтра
C	Корпус фильтра
D	Клапан с переключателем фильтровки FXFMP
E	Универсальная адаптер
F	Кран
G	Механический фильтр FXO-80L

Установка

1. Проверить, правильно ли собраны ли все элементы фильтра. Вложить краник фильтра (A) в коленко, находящиеся у основания фильтра (B).
2. Снять все окончания от кухонного крана (F), например ситечко, перлятор.
3. Если окончание крана имеет внешнюю резьбу (стандартная резьба 7/8") привинтить монтажный клапан, помня о вложении резиновой прокладки.
4. В случае когда окончание крана не имеет резьбы или резьба нестандартная следует купить универсальную адаптирующую муфту (FXFMP), которую устанавливаем на кране, а потом привинчиваем клапан, как в пункте 3.

Смена картриджа

1. Закрыть поступление воды в фильтр.
2. Отвинтить вручную или специальным ключом (FXWR1-BL) корпус фильтра от головки и вынуть старый картридж.
3. Тщательно промыть корпус внутри теплой водой.
4. Удалить предохранительную фольгу с нового картриджа.
5. Уплотнительное кольцо намазать тонким слоем технического вазелина.
6. Установить картридж в корпусе (помнить! Чтобы картридж был установлен полипропиленовым волокном вверх).
7. Проверить правильно ли лежат уплотнительные кольца картриджа и фильтра.
8. Привинтить корпус к головке вручную. Не дожимать слишком сильно, так как можно повредить уплотнительное кольцо или резьбу.

Картридж из металлической сетки осадочного фильтра FXO-80L* является картриджем много-разового использования. После промывки картриджа под проточной водой он готов к очередному использованию

Картриджи следует менять каждые 3 месяца или после профильтрования 3000 литров воды. Если ухудшится качество профильтрованной воды или произойдет снижение давления в фильтре картридж следует сменить быстрее.

* только в случае фильтра FHCTF-1



The Clear Choice
Water Filtration Systems

www.aquafilter.com